



Инструкция по использованию к сейфам SAFElectronics серии NTL-ME

Благодарим Вас за покупку сейфа торговой марки SAFElectronics.

1. ПРИ ПОКУПКЕ СЕЙФА

Убедитесь, что в гарантийном талоне на сейф проставлен штамп фирмы-продавца, разборчивая подпись и дата продажи. Это обеспечит Вам бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

2. УСТАНОВКА СЕЙФА

Сейф рекомендуется устанавливать в помещении с комнатной температурой и относительной влажностью не более 85%.

В сейфе (на задней стенке и/или в полу, в зависимости от модели) предусмотрены отверстия для крепления к массивным конструкциям.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКРЕПИТЬ СЕЙФ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ с помощью анкерных болтов.

3. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

По умолчанию в сейфе установлено 2 кода. Используйте одну из ниже перечисленных комбинаций.

А) 0-0-0-0-0 ENTER - первый код

Б) 1-2-3-4-5-6-ENTER - второй код

Если код введен правильно, Вы услышите короткий звуковой сигнал и загорится зеленый светодиод с надписью «ОК»

Поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.

В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3(три) коротких звуковых сигнала.

Вы так же можете открыть сейф с помощью ключа аварийного открывания. Вставьте ключ в замочную скважину, поверните его по часовой стрелке, затем поверните ручку по часовой стрелке.

Если Вы ввели 3(три) раза подряд неправильный код, электроника заблокируется на 5(пять) минут.

4. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА

Обязательно смените 2 кода после покупки сейфа, так как при смене только одного кода, второй остается в памяти! Вы так же можете установить 2 одинаковых кода в качестве кода А и Б.

А) Смена первого кода:

-Откройте дверь сейфа.

-Нажмите красную кнопку расположенную на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

-Введите Ваш новый код (от 5 до 8 цифр) и подтвердите его кнопкой ENTER. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

Проверьте правильность ввода кода при открытой двери сейфа!

Б) Смена второго кода

-Откройте дверь сейфа.

-Нажмите 0-0 затем красную кнопку расположенную на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

-Введите Ваш новый код (от 5 до 8 цифр) и подтвердите его кнопкой ENTER. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

Проверьте правильность ввода кода при открытой двери сейфа!

5. БАТАРЕЙКИ

В случае малого заряда батареек загорится красный светодиод на клавиатуре сейфа. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (4 батарейка типа АА, 1,5В), расположенные на внутренней двери сейфа. Используйте качественные щелочные батарейки.

5. ПАМЯТЬ

В случае разряда батареек Ваш код будет храниться в памяти до установки новых батареек.